操作手册
CEDES

ESPROS/VOL

体积判断





目录

1.	・ 概要	3
2.	. 接口	4
	2.1. 接线电缆	4
	2.2. 继电器输出	
	2.3. LED	
	2.4. 与电脑连接 (RS 232) 2.4.1. <i>连接9芯 Sub-D插座</i>	5
	2.4.2. 连接25芯Sub-D插座	
3.	. 安装	5
	3.1.固定	5
	3.1.1. ESPROS/VOL-V固定位置	
	(<i>顶部固定</i>) 3.1.2. ESPROS/VOL-A 固定位置	6
	5.1.2. ESPKUS/VOL-A 回走位直 (靠墙固定)	7
	3.2. 启动程序	7
	3.2.1. 初始启动程序	7
	3.2.2. 通过电梯控制评估继电器 输出	7
	3.2.3. 突然切断电源后的	
	启动	7
4.	. 拆除	8
5.	. 调节器	9
5.	. 调节器	
5.	5.1. 电位计 P1: 极限值	9
5.	5.1. 电位计 P1: 极限值	9 9
	5.1. 电位计 P1: 极限值	9 10 10
	5.1. 电位计 P1: 极限值	9 10 10
	5.1. 电位计 P1: 极限值	9101011
6.	5.1. 电位计 P1: 极限值	910101111
	5.1. 电位计 P1: 极限值	910111111
6.	5.1. 电位计 P1: 极限值	910111111
6.	5.1. 电位计 P1: 极限值	91011111111
6.	5.1. 电位计 P1: 极限值	91011111111
6.	5.1. 电位计 P1: 极限值	91011111111
6.	5.1. 电位计 P1: 极限值	910111111121313
6. 7. 8.	5.1. 电位计P1: 极限值	91011111112131415
6. 7. 8.	5.1. 电位计 P1: 极限值	9101111111213131415
6. 7. 8.	5.1. 电位计P1: 极限值	91011111213141515

重要提示

请严格遵照本手册的说明。 本说明能确保产品安全并正常的运 行,避免任何不必要的产品召回。 安装现场请务必持有本手册

1. 概要

ESPROS/VOL 用于探测电梯(或其他区域)内的占用空间。比如,医梯内已有一担架床,虽没达到最大负载,但已没有足够的空间来承载更多的乘客。电梯不会在每一楼层停留,直至有了空间可载新乘客。有了这个办法,可提高电梯的运行效率。

ESPROS/VOL 是光学传感器的一种新概念。 ESPROS的核心是一片大约100'000 像素的CMOS照相芯片。图片贮存在固体存储器(RAM)中,然后由非常快速的微型处理器(DSP)进行计算。DSP 的输出信号进入一块带有输出继电器的接口板。 ESPROS/VOL內置软件,分析电梯轿厢里已占用的面积。ESPROS/VOL监控整个表面区域,计算轿厢内被乘客和物体占用的面积。出于此目的,软件开始拍摄一张储存在内存中的参照图片。之后所有拍摄的照片会与其作比较,若有任何不同,系统将产生新的输出信号。

传感器通电时,拍摄了首张参照图片。其间,如果轿厢内有乘载,有可能产生错误的输出信号。要是背景或者光有变化,也有可能产生错误输出信号。 ESPROS/VOL具有自动再次校正的特性,可以解决以上这些问题。如果再次校正期间,图片没有变化,参照图片就会转为当前的图片。此程序在常规图片对比的背景下进行。可由其中的一个电位计进行再次校正时间的调整。




图1: ESPROS/VOL接口

2. 接口

以下章节阐述ESPROS/VOL的通讯方式。

2.1. 接线

连接电缆有**11**条电线。每根电线的颜色、说明及其功能列表如下:

电线颜色	描述	
棕色	+24 V	正极电源
白色	接地	电源和串行接口的接地
绿色	测试入口	测试入口没有作用,必须保持打开。
黄色	继电器输出1 - NO	电梯轿厢容量高于P1设置的极限值.
灰色	继电器输出1 - Com	
粉色	继电器输出1 - NC	电梯轿厢容量低于 P1 设置的极限值.
蓝色	继电器输出 2 - NO	电梯轿厢内有乘载
红色	Relay Out2 - Com	
黑色	继电器输出2 - NC	电梯轿厢为空。.
紫色	RS 232 RX	系统使用可视软件时,可以使用此电缆
灰色/粉色	RS 232 TX	系统使用可视软件时,可以使用此电缆

NO: 常开/NC: 常闭

2.2. 继电器输出

ESPROS/VOL有两个继电器输出。当轿厢占用面积大于极限值,继电器输出1就会转换。可以使用电位器P1调整极限值。当电梯轿厢有乘栽时,继电器输出2就会转换。

连接位置列于以下表格:

继电器	LED 颜色	继电器打开*	继电器关闭*
输出1	绿色	电梯中被占用的轿厢空间高于电位器P1设置的	电梯中被占用的轿厢空间低于电位器P1设置
		极限值	的极限值
输出2	红色	电梯不为空	电梯为空

继电器打开:

接触开关与NO (常开)连接

** 继电器关闭:

接触开关与NC (常闭)连接

继电器的转换可能会引起1秒钟的滞后延迟。

2.3. LED (二极管)

LED	功能	正常状态
电源	通电	打开
输出1	显示继电器输出1的状态。.	参见 2.2章节
输出2	显示继电器输出2的状态。	参见 2.2章节
L1		再次校准开始,灯时而闪烁**.**.
L2		设定初始值后,不再使用 ** **
L3	显示 ESPROS/VOL 是否正常运行。	闪烁**

^{** **} L1, L2, L3在通电时发光。当拍到第一张参考图片时, 它们就按常规状态开始运作。

2.4. 与微机连接(RS 232)

与微机的连接,可以通过可视软件显示ESPROS/VO的数据(详见章节 6.2)。必须连接带有PC的接口,电源及连接电缆里的某几根电线。

2.4.1. 连接 9芯Sub-D 插座

信号名 (ESPROS/VOL连接电缆)	ESPROS/VOL 电线颜色		1 5 00000 00000 B B	备注
		(自ESPROS/VOL至插座)		
RX	紫色	3 (TXD)		
TX	灰色 / 粉色	2 (RXD)		注意: 三根不同颜色的电线: 灰色/粉 色,灰色和粉色。请勿混淆
GND	白色	5 (GND)		

2.4.2. 连接 25 芯 Sub-D 插座

信号名 (ESPROS/VOL连接电缆)	ESPROS/VOL 电线颜色	PC 25 芯 Sub-D 25 针 D-SUB 阳性 (自ESPROS/VOL至插座)	备注
RX	紫色	2 (TXD)	
TX	灰色 / 粉色	3 (RXD)	注意: 三根不同颜色的电线: 灰色/粉色,灰色和粉色。请勿混淆
GND	白色	7 (GND)	

3. 安装

3.1. 固定

以下图示ESPROS/VOL的固定方式:



图2: 拧紧固定板



图3:将ESPROS外壳推上固定板

请注意,ESPROS/VOL有两种不同型号:

- 顶部安装的ESPROS/VOL-V
- 靠墙安装的ESPROS/VOL-A

两种型号推荐按照下列方式安装:

操作手册 ESPROS/VOL

3.1.1. ESPROS/VOL-V的固定位置 (顶部安装)

ESPROS/VOL-V的最佳安装位置图4) 为安装在轿厢天花板的中央,以俯视整个电梯轿厢。下面这张图片是在地板面积为1.2米 x 1.5米,高度为2米的电梯中拍摄的。轿门入口宽度为1米。

图4中的十字标记,标志了ESPROS/VOL与轿厢地板对应的位置。

请注意:

图 片 并 非 正 方 形 。 照 相 机 的 拍 摄 区 域 与 ESPROS/VOL外壳的长条边缘平行时,会比较长(参 见章节8.2.1).



图 4: 最佳位置 - 近于轿厢正中

正确:

ESPROS

新

如果ESPROS/VOL探测到错误区域,那就看不到整个地面,见图5:



图 5: 固定位置- 自轿厢后0.5米




图6显示了另一个不利的固定位置: 不能完全覆盖整个地面。观测区域的镜面形成了一 张错误的参照图片。





图 6: 安装在后墙反光镜附近的不利位置

错误:



3.1.2. ESPROS/VOL-A固定位置 (靠墙安装)

ESPROS/VOL-A的最佳固定位置 (图 7)为电梯中央的墙上,直接置于电梯门上方。

下面这张图片是在地板面积为1.2米 x 1.5米,高度为2米的电梯中拍摄的。轿门入口宽度为1米。 十字标记,标志了ESPROS/VOL与轿厢地面的对应位置。






图7: 最佳位置, 墙壁中间, 电梯门上方

3.2. 启动程序

3.2.1. 初始启动过程

当首次使用ESPROS/VOL,必须遵循以下步骤:

- 连接电缆 (详见章节 2.1)
- 确保电梯门关闭
- 灯打开
- 电梯空载
- 切断ESPROS/VOL电源, 然后再通电
- 等待5秒

如果遇到电源不能先切断再通电,那得等待 ESPROS/VOL进行再次校准(工厂设定为20秒)。

ESPROS/VOL现在准备就绪可以工作了。由蜂鸣器调节占用面积的极限值。若继电器输出1转换,蜂鸣器发出声音,ESPROS/VOL作了调整。(详见章节5.2).

注意:

启动过程完毕后,必须关闭蜂鸣器 (详见章节5.2).

3.2.2. 通过电梯控制评估继电器输出

继电器输出达到以下条件, 可使用

- 电梯门关闭
- 轿厢内的灯打开

注意:

只有达到上述标准, 电梯控制器才可以评估继电器输 出

3.2.3. 断电后启动

ESPROS/VOL断电后,电梯控制器必须通过以下过程:

- 电梯门必须关闭。
- 轿厢内的灯必须打开
- 等待ESPROS/VOL经过循环再次校准时间.
- 继电器输出现在由电梯控制进行处理.

4. 拆除

以下图片例举拆除步骤.



图.8: 拆下搭扣




图.9:将外壳从固定板上推下



图 10: 将ESPROS外壳从固定板上移出

5. 调节器

ESPROS/VOL的调节可以由三个电位器和四个DIP 开关进行。必须去除外壳进行调节。以下章节介绍 如何调节。

5.1. 电位器 P1: 极限值

通过电位器P1调节继电器输出1的极限值。如果电梯 轿厢的占用面积超过极限值,继电器输出1就接通。

电位器 P1	电位器 位置		极限值 显示在可视软件上	备注
	极左	0	4 %	轿厢中有一个或者以上的人**.
3/4		1	19 %	
2 4		2	37 %	
	中央	3	52 %	工厂设定,轿厢半负载*.*.
		4	67 %	
0 6		5	84 %	
0 0	极右	6	100 %	轿厢满载*.

*轿厢容量与其大小成正比.

工厂设定在位置**3**上,作为标准位置。 根据用途,有时根据特殊要求进行调节。

5.2. 电位器 P2: 蜂鸣开关

用电位器P2 打开蜂鸣器, 当轿厢的占用空间大于极限值时, 就会发声。(继电器输出1接通). 在启动和调整期间, 此调节非常有用。

电位器 P2	电位器 位置		蜂鸣器状态	注释
	极左	0	off	工厂设定,蜂鸣器关闭
3/4		1	off	
2 4		2	on	
1	中央	3	on	
		4	on	
0 6		5	on	
U U	极右	6	on	蜂鸣器打开

在启动和调节后,电位器 P2必须拨到位置0,这样蜂鸣器就关闭了。

5.3. 电位器 P3: 再次校准时间

通过电位器P3调整再次校准时间。再次校准期间,如果ESPROS/VOL的检测区域环境没有变化,当前图片即设定为参照图片。

通过再次校准,可确保电梯内可考虑得到的常会发生的变化 (i.e.:灯的烧坏)

电位器 P3	电位器 位置		在此校准时间 (秒)	备注
	极左	0	20	工厂设定
3/4		1	37	
2 4		2	53	
1 5	中央	3	70	
		4	87	
0 6		5	103	
U U	极右	6	120	

电位器 P3的工厂设定为20秒

5.4. DIP 开关

DIP开关调节以下功能:

DIP开关1: 大面积占用空间的再次校准时间

off* 只能通过电位器P3指定再次校准时间.

on 两种设定再次校准时间的方式:通过电位计 P3 设定 12 小时。如果占用空间大于或者等于极限值,再次校准时间会持续 12 小时。如果占用空间小于极限值,电位器 3 所设定的那一个就是极限值。

DIP-	DIP-开关2: 不起作用			
off*	-			
on	-			

DIP-开关3: 开/关黑暗模式

off* 打开黑暗模式.

on 关闭黑暗模式.

如果环境光突然减弱, ESPROS/VOL就会察觉,并转换为黑暗模式。在黑暗模式中,ESPROS/VOL通 过DIP开关4确定不再校准,继电器保持预黑暗状态。

如果环境光恢复到接近原值,黑暗模式会停止。

注意: 当轿厢空载,电灯关闭时,推荐采用黑暗模式。

DIP-开关 4: 黑暗模式继电器

off* 黑暗模式 1: 继电器保持预黑暗状态。

on 黑暗模式 2: 黑暗探测会将继电器转为NC.

* 工厂设定

Dip开关设定举例:

DIP 开关				
1	2	3	4	备注
off	off	off	off	工厂设定:
				● 关闭黑暗模式f
				● 只有电位器 P3 可指定再次校准时间.
on	off	off	off	12 小时校准时间
off	off	on	off	黑暗探测模式 1 (打开黑暗模式)
off	off	on	on	黑暗探测模式 2 (打开黑暗模式)

6. 安装辅助

以下两章提到的辅助设备,可以简化 ESPROS/VOL 的 安装。

6.1. 蜂鸣器

如章节5.2中提到的,蜂鸣器可以用来帮助安装。

6.2. 可视软件

通过可视软件,检查电位器和DIP开关调节器。同样通过可视软件,评估探测区域的图片。

可视软件储存在CD-ROM。可参考我司网站www.cedes.com更新最新的软件。

章节2.4 描述了ESPROS/VOL和微机的连接方法。

7. 故障排除

问题	解答
黄灯不亮	检查接线和电源
	直到L1和L2灯关闭,L3灯开始闪烁,应保证监测区域内环境光没有移动和变化。
安装后L1, L2,L3灯不熄	
L3灯闪烁, 但没有输出	重设ESPROS/VOL (电源: 关闭/打开)。直到L1和L2灯关闭,都要保证监测区域内环境光没移动和变化(大约5秒后)。 或者: 确保至少在电位器P3设定的复校准时间内(工厂设定为20秒),监测区域没有发生变化,以此来进行ESPROS的复校准。
电梯门打开或灯不正常闪烁	保证只有在 电梯门关闭和电灯打开 时使用ESPROS/VOL的输出值。其他所有的情况下,输出都是不正确的!不要让电梯控制器对应ESPROS/VOL的输出变化来调节电梯,这会导致在读取到正确的数值前,ESPROS/VOL的输出再次改变。
监测区域不符合规范	注意有两种不同的 ESPROS/VOL: - ESPROS/VOL-V: 视线 -垂直 - ESPROS/VOL-A:视线 - 水平 或者: 如果在面板后安装ESPROS,必须保证它的观测口够大。

8. 技术数据

8.1. 电气和其他数据

数值	最小	最大	备注
电源	16 VDC	30 VDC	最大 Rippel 0.5 V
功率消耗	-	200 mA	@ 24 VDC
继电器输出	10 mVDC	30 VDC/1A	
	10 mA	42 VAC/1A	
正常运行的环境光水平	50 Lux	2'000 Lux	
温度范围	-5° C	+55° C	
运行时	(+23° F)	(+131° F)	
温度范围	-20° C	+80° C	
储存和运输中	(-4° F)	(+176° F)	
相对湿度	5 %	90 %	不凝固
水平孔径视角	68°	-	见图
垂直孔径视角	54°	-	见图
最佳安装位置	-	-	轿厢顶部, 中央
正常运行的轿厢高度	2.1 m (8.3')	4.5 m (17')	
电缆长度	2 m (8')	-	
电缆类型	-	-	11条AWG 26
防护等级	-	-	IP65

8.2. 图纸 / 视线

8.2.1. 顶部安装 ESPROS/VOL-V




图. 11:器械尺寸ESPROS/VOL-V (mm)




图. 12: 固定位置ESPROS/VOL-V

*: 固定孔位置 **: 孔径视角

ESPROS/VOL-V监控区域 固定高度(cm) 从前到后的距离 (cm) 从左到右的距离(cm)		
200	200	268
220	220	295
240	240	322
Н	ca. 1.0 x H	ca. 1.34 x H

靠墙安装SPROS/VOL-A 8.2.2.




图13: 器械尺寸ESPROS/VOL-A (mm)




图. 14: 固定位置ESPROS/VOL-A

- *: 固定孔位置 **: 孔径视角

ESPROS/VOL-A监控区域				
固定高度 H (cm)	从前到后的距离(cm)	从左至右的距离,以门为标准 (cm)		
200	230	275		
220	250	300		
240	280	330		
Н	ca. 1.2 x H	ca. 1.4 x H		

9. 警告

9.1. 应用限制



<u>本产品不准用于</u>危险机械设备的防护或者用于易爆环境或者放射性环境!这些应用场合仅能使用专 门的以及经过认可的安全装置,否则,可能会发生严重的人身伤害或者死亡事故!

9.2. 识别局限

ESPROS/VOL不能保证探测到所有视线范围内的物体!无法探测太小,或不能和ESPROS/VOL拍摄到的参照图片形成鲜明的物体。比如,无法探测黑色轿厢地板前的黑色物体。无法在波动的环境光中使用,ESPROS/VOL会认为物体正在活动。

9.3. 回收处理

必须根据当地的法律法规实行循环工艺处理。在设计和制造ESPROS/VOL中,没有使用有害材料。电子元件中会用到微量的危险材料,量极少,不会危害健康。

10. 零件识别号

序列号.	系统
103 386	ESPROS/VOL-V, 视线垂直于固定板 (顶部安装)
103 387	ESPROS/VOL-A, 视线平行于固定板 (靠墙安装)

CEDES worldwide

www.cedes.com

Headquarters Switzerland **CEDES AG**

CH-7302 Landquart

+41-81-307-2323 Fax +41-81-307-2325 e-Mail: info@cedes.com

Sales Switzerland

CEDES AG, Sales Switzerland

CH-7302 Landquart

+41-81-307-2626 Fax +41-81-307-2627 e-Mail: sales.cch@cedes.com

Germany

CEDES GmbH

D-79365 Rheinhausen +49-7643-91110 Fax +49-7643-5677 e-Mail: info@cedes.de

USA

CEDES Corporation of America

Hickory, North Carolina 28601

828 261 0862 Fax 828 261 0869 e-Mail: cca@cedes.com

France

CEDES FRANCE S.a.r.l.

F-27370 Saint Didier Des Bois +33-23-261-4313 Fax +33-23-261-4315 e-Mail: cedesfr@aol.com

Asia

CEDES PTE LTD

Fax

Asia Pacific Region SG-Singapore 339944

+65-6297-2550 Fax +65-6297-6959 e-Mail: cedes@pacific.net.sg

China

CEDES Rep. Office Shanghai

CN-200021 Shanghai / P.R. China

+86-21-6528-2493 +86-21-6528-2551

e-Mail: jason zheng@cedes.com.cn